



Este tipo de pletina se utiliza para anclar el pilar y evitar su putrefacción.





[ES-DoP-e07/0285](#), [ETA-07/0285](#)

CARACTERÍSTICAS



Materia

- Acero S235JR según NF EN 10025.
- Espesor 4 mm.
- Galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461.



APLICACIONES

Soporte



- **Elemento principal** : hormigón.
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta o madera laminada.

Campos de aplicación

- Pilares de tejadillos.
- Pilares de pérgolas.
- Pilares de verandas.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones y Valores Característicos



Modelo	Dimensiones [mm]					Acabado	Agujeros	Valores característicos [FR1] [kN]
	A	B	C	Esp.	Rond à béton			
PPSP70	70	200	70	4	Ø16	GC	4 Ø11	30
PPSP90	90	200	90	4	Ø16	GC	4 Ø11	30
PPSP100	100	200	100	4	Ø20	GC	4 Ø12	41
PPSP130	130	200	130	4	Ø20	GC	4 Ø12	41

INSTALACIÓN

Fijaciones

Sobre el pilar :

- Pernos.
- Tirafondos de Ø 10 mm.

Sobre el hormigón :

- Anclaje de la varilla para hormigón con resina AT-HP.



Puesta en obra

Parte superior :

1. Coloque la pletina superior del pie de pilar bajo el pilar,
1. Fije esta pletina al pilar con la ayuda de tirafondos LAG (es necesario una perforación previa)

Parte inferior :

1. Fije el pie de pilar al pilar.
1. Perfore el soporte verticalmente, con el diámetro y la profundidad recomendados,
2. Coloque el pilar y finalice la fijación al suelo con la ayuda del anclaje,
2. El pie de pilar también puede introducirse en el hormigón en el momento en que se vierte dicho hormigón.



Effort vertical
descendant sur
PPSP

Fixation PPSP
sur support
rigide par
scellement.